

## Torkarbrytare



1. Huvudbrytare Av/På brytare.
2. Öka hastigheten / minska tiden mellan torkarsvepen.
3. Minska hastigheten / öka tiden mellan torkarsvepen.

## Signalläge

De tre lysdioderna visar inställningen för styrdrift. Genom att trycka på valfri knapp, ändras läget och lysdioderna:

- blinkar lika många gånger som fördröjningstiden (i sekunder) mellan torkarsvepet. (Om 4 sekunder är fördröjningstiden mellan torkarsvepen, kommer lysdioden blinka fyra gånger).

Läge	LED (■=på)	Signal
Kontinuerlig hastighet	■ ■ □	Ljus blinkar
2 sek. fördröjning	□ □ ■	2 långsam blinkning
4 sek. fördröjning	□ ■ □	4 långsam blinkning
8 sek. fördröjning	■ □ □	8 långsam blinkning
OFF	□ □ □	LED's OFF
Failure	Asymm.	Kontinuerlig