

CROSS-LISTA CYKLAR 3-18

| Gammalt art.nr | Nytt art nr | Tillbehör |
|-----------------------|--------------------|---|
| 3701050 | 1712-1371 | Bröstmål 3-18 stl 1 B5 cm L18,5 cm |
| 3702050 | 1712-1372 | Bröstmål 3-18 stl 2 B6,5 L25,5cm |
| 3701007 | 1706-1200 | Båge 3-18 cykel stl 1 f montering av ryggstöd/bäckenstöd höjd 28 cm |
| 3702007 | 1706-1201 | Båge 3-18 cykel stl 2 f montering av ryggstöd/bäckenstöd höjd 38 cm |
| 3703007 | 1706-1202 | Båge 3-18 cykel stl 3 f montering av ryggstöd/bäckenstöd höjd 45 cm |
| 3704007 | 1706-1203 | Båge 3-18 cykel stl 4 f montering av ryggstöd/bäckenstöd höjd 60 cm |
| 3701018-MR | 1708-1345 | Fotplatta 3-18 12 tum m vadväst hö (stl 1) |
| 3701018-ML | 1708-1346 | Fotplatta 3-18 12 tum m vadväst vä (stl 1) |
| 3702018-R | 1708-1347 | Fotplatta 3-18 16-20 tum m vadväst hö (stl 2) |
| 3702018-L | 1708-1348 | Fotplatta 3-18 16-20 tum m vadväst vä (stl 2) |
| 3703018-R | 1708-1349 | Fotplatta 3-18 24-26 tum m vadväst hö (stl 3) |
| 3704018-H | 1708-1351 | Fotplatta 3-18 24-26 tum m vadväst hö (stl 4) |
| 3703018-V | 1708-1350 | Fotplatta 3-18 24-26 tum m vadväst vä (stl 3) |
| 3704018-V | 1708-1352 | Fotplatta 3-18 24-26 tum m vadväst vä (stl 4) |
| 3700014-R | 1708-1292 | Fotplatta 3-18 balans universal hö |
| 3700014-L | 1708-1294 | Fotplatta 3-18 balans universal vä |
| 3701035-H | 1708-1339 | Fotplatta 3-18 dynamisk benförelse m vadväst stl 1 hö |
| 3702035-H | 1708-1341 | Fotplatta 3-18 dynamisk benförelse m vadväst stl 2 hö |
| 3702035-V | 1708-1342 | Fotplatta 3-18 dynamisk benförelse m vadväst stl 2 vä |
| 3701017-R | 1708-1317 | Fotplatta m lod o rem 3-18 12-16 tum hö |
| 3701017-L | 1708-1319 | Fotplatta m lod o rem 3-18 12-16 tum vä |
| 3702017-R | 1708-1323 | Fotplatta m lod o rem 3-18 16-20 tum hö |
| 3702017-L | 1708-1326 | Fotplatta m lod o rem 3-18 16-20 tum vä |
| 3704017-MR | 1708-1333 | Fotplatta m lod o rem 3-18 24-26 tum hö |
| 3704017-ML | 1708-1336 | Fotplatta m lod o rem 3-18 24-26 tum vä |
| 124388-H | 1706-1274 | Handförelse 3-18 stl 1 hö |
| 124388-V | 1706-1273 | Handförelse 3-18 stl 1 vä |
| 3700011-S | 1706-1166 | Körhandtag 3-18 12-26 tum hreg |
| 3701010-M | 1706-1187 | Ledsagarstyrning 3-18 12 tum m svängfunktion o broms |
| 3702010-M | 1706-1188 | Ledsagarstyrning 3-18 16 tum m svängfunktion o broms |
| 3703010-M | 1706-1189 | Ledsagarstyrning 3-18 20 tum m svängfunktion o broms |
| 3704010-M | 1706-1190 | Ledsagarstyrning 3-18 24 tum m svängfunktion o broms |
| 3705010-M | 1706-1191 | Ledsagarstyrning 3-18 26 tum m svängfunktion o broms |
| 3700013-MR | 1703-1168 | Pedal 3-18 m tåbygel o lod hö |
| 3700013-ML | 1703-1170 | Pedal 3-18 m tåbygel o lod vä |
| 3701016-MR | 1703-1181 | Pedalförkortare 3-18 12-20 tum stl 1 steglös hö |
| 3701016-ML | 1703-1182 | Pedalförkortare 3-18 12-20 tum stl 1 steglös vä |
| 3704016-MR | 1703-1357 | Pedalförkortare 3-18 24-26 tum stl 2 hö steglös |
| 3704016-ML | 1703-1356 | Pedalförkortare 3-18 24-26 tum stl 2 vä steglös |
| 3701026-m | 1713-1397 | Ryggstöd 3-18 12-16 tum breg m bröstsele o båge |
| 3702026-M | 1713-1398 | Ryggstöd 3-18 20-24 tum breg m bröstsele o båge |
| 3703026-M | 1713-1399 | Ryggstöd 3-18 24-26 tum breg m bröstsele o båge |
| 3702008KPL | 1706-1205 | Ryggstöd u båge 3-18 formbar 25-35 cm bred |
| 3701024 | 1707-1270 | Sadel 3-18 12-20 tum stl 1 gel |
| 3702024 | 1707-1272 | Sadel 3-18 20-26 tum stl 2 gel |
| 124369 | 1707-1268 | Sadel abduktion 3-18 cykel liten |
| 124370 | 1707-1273 | Sadel abduktion 3-18 cykel stor |
| 3700010 | 1707-1263 | Sadel Banan 3-18 12-26 tum |

| | | |
|-----------------------|---------------|---|
| 3701003 | 1707-1278 | Sadel extra bred 3-18 cykel 12-20 tum stl 1 |
| 3702003 | 1707-1275 | Sadel extra bred 3-18 cykel 20-26 tum stl 2 |
| 3700023 | 1707-1266 | Sadel Mofa 3-18 20-26 tum |
| 3701013 | 1706-1217 | Styre cirkel 3-18 cykel 12 tum stl 1 |
| 3701028 | 1706-1218 | Styre cirkel 3-18 cykel 12 tum stl 1 m bromsbåge |
| 3702013 | 1706-1221 | Styre cirkel 3-18 cykel 16-26 tum stl 2 |
| 3702028 | 1706-1277 | Styre cirkel 3-18 cykel 16-26 tum stl 2 m bromsbåge |
| 3702014 | 1706-1214 | Styre multifunktion 3-18 cykel 20-26 tum |
| 3701012 | 1706-1227 | Styre touring 3-18 cykel 12 tum stl 1 |
| 3702012 | 1706-1228 | Styre touring 3-18 cykel 16-26 tum stl 2 |
| 3701006 | 1706-1237 | Svängbegränsare t styret 3-18 cykel 12-16 tum m fast svängspärr |
| 3703006 | 1706-1238 | Svängbegränsare t styret 3-18 cykel 20 tum m fast svängspärr |
| 3701026-K | 1713-1403 | Överkroppsfixering 3-18 12 tum breg kpl |
| 3702026-K | 1713-1404 | Överkroppsfixering 3-18 16-24 tum breg kpl |
| 3703026-K | 1713-1407 | Överkroppsfixering 3-18 26 tum breg kpl |
| Gammalt art.nr | Art nr | Reservdelar |
| 3794011 | 1703-1272 | Axel 3-18 24 tum |
| 3790014 | 1705-1189 | Bakljus 3-18 16-26 tum |
| 8090049 | 1703-1257 | Framhjul 3-18 20 tum |
| 3790006 | 1706-1151 | Fäste t påskjutningshandtag 3-18 |
| 3792027 | 1706-1155 | Handtag 3-18 20-26 tum |
| 8090044 | 1703-1245 | Hjul 3-18 16 tum bak vä |
| 8090057 | 1703-1248 | Hjul 3-18 24 tum bak hö |
| 8090056 | 1703-1254 | Hjul 3-18 24 tum bak vä |
| 8090094 | 1703-1255 | Hjul 3-18 26 tum bak vä |
| 3701009 | 1713-1388 | Höftstöd u båge 3-18 cykel 12-16 tum formbar 20-30 cm bred |
| 3703009 | 1713-1392 | Höftstöd u båge 3-18 cykel 26 tum formbar 30-40 cm bred |
| 3702009 | 1713-1390 | Höftstöd u båge 3-18-cykel 20-24 tum formbar 25-35 cm bred |
| 3754004 | 1703-1142 | Kedja 3-18 24 tum |
| 3792010 | 1706-1152 | Klämma 3-18 28,6 mm |
| 3791025 | 1706-1173 | Korg 3-18 12 tum |
| 3792025 | 1706-1174 | Korg 3-18 16-20 tum |
| 3791006-H | 1703-1162 | Pedal 3-18 12 tum hö |
| 3791006-V | 1703-1163 | Pedal 3-18 12 tum vä |
| 3792006-H | 1703-1164 | Pedal 3-18 16-20 tum hö |
| 3792006-V | 1703-1165 | Pedal 3-18 16-20 tum vä |
| 3793006-H | 1703-1166 | Pedal 3-18 24-26 tum hö |
| 3793006-V | 1703-1167 | Pedal 3-18 24-26 tum vä |
| 3790011 | 1706-1196 | Reflex 3-18 12-26 tum fram |
| 3792026 | 1706-1272 | Reflex 3-18 16-26 tum hö |
| 3701008 | 1713-1408 | Ryggstöd u båge 3-18 cykel stl 1 formbar 20-30 cm bred |
| 3702008 | 1713-1409 | Ryggstöd u båge 3-18 cykel stl 2 formbar 25-35 cm bred |
| 3703008 | 1713-1410 | Ryggstöd u båge 3-18 cykel stl 3 formbar 30-40 cm bred |
| 3791024 | 1707-1260 | Sadel 3-18 12-16 tum |
| 3792024 | 1707-1261 | Sadel 3-18 20-24 tum |
| 3793024 | 1707-1262 | Sadel 3-18 26 tum |
| 3752003 | 1703-1214 | Skärmset 3-18 16 tum (set om 3 st) |
| 3753003 | 1703-1103 | Skärmset 3-18 20 tum (set om 3 st) |
| 3755005 | 1703-1190 | Skärmset 3-18 26 tum (set om 3 st) |
| 3791009 | 1706-1208 | Styre 3-18 12 tum |

| | | |
|---------|-----------|-----------------------|
| 3704011 | 1706-1212 | Styre 3-18 24-26 tum |
| 3702005 | 1706-1247 | T-stag 3-18 16-20 tum |
| 3792014 | 1706-1248 | T-stag 3-18 24-26 tum |
| 3790002 | 1703-1129 | V-Broms 3-18 |
| 3793007 | 1703-1285 | Vevarm 3-18 20 tum |
| 3791022 | 1703-1271 | Växelhus 3-18 12 tum |
| 3793022 | 1703-1145 | Växelhus 3-18 20 tum |