

CROSS-LISTA MINI CROSSER

Gammalt art.nr	Nytt art.nr	Produktbenämning
T-127-06-212	1506-1602	Adapter Minicrosser t rollatorhållare fastramsstol (ca 20 cm)
T-127-06-103	1506-1219	Amputationsbenstöd Ergo1/spinalus hö/vä
M-127-07-162	1507-1421	Amputationsbenstöd Minicrosser t Ergo 2
CR-01341	Ersätts av: 2406-1509	Armstödsdyna Spinalis 2/Ergo 2 junior 70x260 mm hö skinn
CR-01342	Ersätts av: 2406-1510	Armstödsdyna Spinalis 2/Ergo 2 junior 70x260 mm vä skinn
CR-00777	Ersätts av: 2406-1517	Armstödsdyna Spinalis 2/Ergo 2 vuxen 100x350 mm hö skinn
CR-00778	Ersätts av: 2406-1518	Armstödsdyna Spinalis 2/Ergo 2 vuxen 100x350 mm vä skinn
CR-00788	Ersätts av: 2406-1513	Armstödsdyna Spinalis 2/Ergo 2 vuxen 70x350 mm hö skinn
CR-00787	Ersätts av: 2406-1514	Armstödsdyna Spinalis 2/Ergo 2 vuxen 70x350 mm vä skinn
CR-00783	Ersätts av: 2406-1515	Armstödsdyna Spinalis 2/Ergo 2 vuxen 70x400 mm hö skinn
CR-00784	Ersätts av: 2406-1516	Armstödsdyna Spinalis 2/Ergo 2 vuxen 70x400 mm vä skinn
M-127-07-172	1507-1426	Armstödshållare Ergo 2 hö t armstödsdynor barn
M-127-07-170	1507-1424	Armstödshållare Ergo 2 hö t armstödsdynor vuxen
M-127-07-171	1507-1425	Armstödshållare Ergo 2 vä t armstödsdynor barn
M-127-07-169	1507-1423	Armstödshållare Ergo 2 vä t armstödsdynor vuxen
SR-05206	1503-1225	Backspegel Minicrosser M/X hö f styrmontering
SR-05207	1503-1226	Backspegel Minicrosser M/X vä f styrmontering
T-127-06-187	1506-1329	Backspegelförlängare Minicrosser M/X
SR-05902	Ersätts av: 1523-1138	Batteri AGM 85-12 Power (MPX - MOVE)
772105	1523-1107	Batteri Chairman AGM 80 Ah
HZY-EV12-80	1523-1109	Batteri Minicrosser gel Haze 80Ah enl C20
M-127-06-961	1508-1108	Benstöd Minicrosser M/X hö/vä 4W
T-127-06-108	1506-1227	Benstöd Minicrosser M/X hö/vä 3W
M-127-06-961	1508-1108	Benstöd Minicrosser M/X hö/vä 4W
M-127-06-166	1506-1842	Beslag f tillbehör/korg på rygg Minicrosser Ergo 2
TWBL-TRK-H	2013-1405	Bålstöd Stealth stl L hö 13x18 kpl m skenfäste
TWBL-TRK-V	2013-1396	Bålstöd Stealth stl L vä 13x18 kpl m skenfäste
CR-01386	Ersätts av: 1506-1043	Bålstöd Stealth t Ergo 2 hö 10x15 cm
CR-01387	Ersätts av: 1506-1044	Bålstöd Stealth t Ergo 2 vä 10x15 cm
SR-04042	1506-1310	Distans Minicrosser t armstöd 4 mm st
SR-04045	1506-1258	Distans Minicrosser t armstöd 8 mm st
SR-04039	1506-1308	Distans Minicrosser t säten 20mm
T-127-06-177	1506-1319	Drifttdismätare Minicrosser M/X vid nybest av stol
T-127-06-155	1506-1301	Drifttdismätare Minicrosser vid efterbeställning
M-127-02-005	1502-1217	Elektrisk sitslyft Minicrosser M Ergo1/spinalus kpl f eftermont
T-127-06-113	1506-1237	Fjärrkontroll Minicrosser fram/back o hastighetsreglering
T-127-06-574	1506-1628	Fotgas Minicrosser wigwag
M-127-6-907	1506-1125	Fotplatta förhöjd Minicrosser M/X 3W liten
M-127-6-906	1506-1124	Fotplatta förhöjd Minicrosser M/X 3W stor
M-127-6-909	1506-1127	Fotplatta förhöjd Minicrosser M/X 4W liten
M-127-6-908	1506-1126	Fotplatta förhöjd Minicrosser M/X 4W stor
M-127-06-117	1506-1825	Fotplatta Minicrosser M/X förhöjd ställbar
M-127-06-119	1506-1826	Fotstöd Minicrosser M/X hö förlängt
M-127-06-120	1506-1827	Fotstöd Minicrosser M/X vä förlängt
M-127-06-135	1506-1833	Föräldrapotentiometer Minicrosser M/X t S-drive 180/200
T-127-06-171	1506-1315	Gasgrepp inkl potentiometer Minicrosser vä
T-127-06-191	1506-1331	Gasgrepp Minicrosser M/X hö junior
T-127-06-192	1506-1333	Gasgrepp Minicrosser M/X vä junior

T-127-06-123	1506-1251	Golfbaghållare Minicrosser
T-127-3-765	1503-1366	Hjul Minicrosser Big foot
M-127-3-165P	1503-1115	Hjul Minicrosser M dubbdäck kpl m fläns hö/vä
M-127-3-168	1503-1116	Hjul Minicrosser M massivt bred
CR-01397	2013-1107	Huvudstöd Stealth Comfort 15cm kort stång
CR-01396	2013-1106	Huvudstöd Stealth Comfort 25cm kort stång
T-127-06-144	1506-1289	Höftbälte Ergo1/spinalus
M-127-06-144	1506-1834	Höftbälte Minicrosser M/X Ergo 2
T-127-06-222	1506-1605	Juniorbetjäning Minicrosser ombyggnad (enbart vid ny stol)
CR-00636	1506-1194	Kopphållare Minicrosser M/X t Ergo 2
M-127-06-164	1506-1840	Korg Minicrosser M bakmonterad Ergo1/spinalus
M-127-06-165	1506-1242	Korg Minicrosser M/X bakmonterad Ergo2
T-127-06-565	1506-1625	Krokar t rollatorhållare Minicrosser M/X kpl set
T-127-06-152	1506-1295	Kryckkäppbeslag Minicrosser M/X f rollatorhållare
M-127-06-002	1506-1817	Kryckkäpphållare Minicrosser M/X dubbel
M-127-06-003	1506-1818	Kryckkäpphållare Minicrosser M/X dubbel sitssmonterad
T-127-06-183	1506-1323	Kulkoppling Minicrosser M/X
M-127-06-170	1506-1844	Kurvsänkning Minicrosser X 3W
M-127-06-208	1506-2060	Kurvsänkning Minicrosser X 4W
T-127-06-129	1506-1261	Kuskfilt termo mörkblå
T-127-05-025	1523-1103	Laddare J.K. Medico 10 Ah
T-127-05-034	1523-1106	Laddare J.K. Medico 10 Ah t gelbatteri
CR-01389	2013-1395	Led extra t Stealth bålstöd barn
TWBL-LINK	2013-1407	Led extra t Stealth bålstöd vuxen
CR-01388	2013-1407	Led extra t Stealth bålstöd vuxen
TWB-LINK	2013-1409	Led Stealth extra t huvudstöd
MTWBADD-R48-MC	2413-1006	Lårstöd Stealth hö 10x15cm avtagbar
M-127-07-304	1513-1124	Lårstöd Stealth t Ergo 2 15x10 cm hö
M-127-07-303	1513-1123	Lårstöd Stealth t Ergo 2 15x10 cm vä
MTWBADD-L48-MC	2413-1005	Lårstöd Stealth vä 10x15cm avtagbar
C2-0273	2413-1079	Nackstöd MC1122/Minicrosser m justerbar dyna junior PU
C2-0272	2413-1078	Nackstöd MC1122/Minicrosser m justerbar dyna junior tyg
C2-0271	2413-1077	Nackstöd MC1122/Minicrosser m justerbar dyna vuxen PU
C2-0270	2413-1076	Nackstöd MC1122/Minicrosser m justerbar dyna vuxen tyg
T-127-07-038	1513-1120	Nackstöd Minicrosser junior multijusterbart f Ergo1/spinalus
T-127-07-037	1513-1119	Nackstöd Minicrosser vuxen multijusterbart f Ergo1/spinalus
M-127-7-200	1507-1105	Nackstöd Minicrosser Ergo 2
T-127-06-133	1506-1267	Nödstopp Minicrosser M/X fjärrstyrd
TWBADD-4x8-MC	2412-1014	Polster t Stealth lårstöd 10x20 cm
TWBADD-4x10-MC	2412-1013	Polster t Stealth lårstöd 10x25 cm
T-127-06-135XL	1506-1273	Presenning Minicrosser XL
T-127-06-136	1506-1264	Regnkappa barn poncho blå
T-127-06-137	1506-1266	Regnkappa vuxen poncho blå
T-127-06-138	1506-1279	Reservhjulshållare Minicrosser M/X
T-127-6-588	1506-1906	Ring t syrgashållare Minicrosser diameter 120 mm
T-127-6-589	1506-1907	Ring t syrgashållare Minicrosser diameter 160 mm
T-127-06-139	1506-1281	Rollatorhållare Minicrosser M/X (Legacy/Futura)
T-127-06-585	1506-1630	Rollatorhållare Minicrosser M/X (Troja/Volaris/KarlOscar)
T-127-06-219	1506-1604	Rollatorhållare Minicrosser M/X elektrisk
M-127-07-161	1507-1420	Rullbälte Minicrosser M/X t Ergo 2

C2-0260	2406-1450	Rullbälte t Ergo1/Spinalus sits
T-127-06-131	1506-1263	Rullstolshållare Minicrosser M/X
C2-0618	2421-1119	Ryggdyna Minicrosser /MC1122 spinalus m sidofixering sb40 PU
C2-0628	2421-1122	Ryggdyna Minicrosser /MC1122 spinalus m sidofixering sb45 PU
C2-0626	2421-1121	Ryggdyna Minicrosser /MC1122 spinalus std sb45 PU
C2-0638	2421-1124	Ryggdyna Minicrosser/MC 1122 spinalus m sidofixering sb50 PU
C2-0636	2421-1123	Ryggdyna Minicrosser/MC1122 spinalus m sidofixering sb40 PU
C2-0616	2421-1118	Ryggdyna Minicrosser/MC1122 spinalus sb40 PU
C2-0665	2421-1127	Ryggdyna Minicrosser/MC1122 spinalus sb60 PU
T-127-07-047	1507-1274	Ryggjustering Ergo1/spinalus m gasfjäder
M-127-07-158	1507-1417	Ryggjustering Minicrosser M/X Ergo 2 elektrisk
M-127-07-045	1507-1372	Sitsglidning Minicrosser M Ergo1/spinalus elektrisk
M-127-07-159	1507-1418	Sitsglidning Minicrosser M/X Ergo 2 elektrisk
M-127-02-587	1507-1346	Sitslyft elektrisk Minicrosser M/X t Ergo 2 kpl f eftermontering
M-127-02-051	1507-1341	Sitslyft elektrisk Minicrosser M/X t Ergo 2 vid ny stol
M-127-07-060	1507-1383	Sitsvridning Minicrosser M Ergo1/spinalus elektrisk
M-127-07-160	1507-1419	Sitsvridning Minicrosser M/X Ergo 2 elektrisk
M-127-06-147	1506-2047	Speedometer Minicrosser X
SR-03983	1521-1102	Svankstödsdyna Minicrosser/MC 1124 kpl m handpump junior
SR-05257	2418-1088	Svankstödsdyna Minicrosser/MC 1124 kpl m handpump vuxen
T-127-06-124	1506-1253	Syrghållare Minicrosser kpl m 1 ring 110 mm + 1 skyddsåge
T-127-06-588	1506-1631	Syrghållare Minicrosser kpl m 1 ring 120 mm + 1 skyddsåge
T-127-06-589	1506-1633	Syrghållare Minicrosser kpl m 1 ring 160 mm + 1 skyddsåge
T-127-06-588SV	1506-1632	Syrghållare Minicrosser kpl m 2 ringar 120 mm
T-127-06-589SV	1506-2025	Syrghållare Minicrosser kpl m 2 ringar 160 mm
M-127-07-152	1507-1397	Säte Minicrosser M/X Ergo 2 junior sb 40 inkl nackstöd
M-127-07-008M	Ersätts av: 1507-1005	Säte Minicrosser M/X Ergo 2 barn sb 35
M-127-07-101M	Ersätts av: 1507-1006	Säte Minicrosser M/X Ergo 2 HD sb 60
M-127-07-103M	Ersätts av: 1507-1007	Säte Minicrosser M/X Ergo 2 HD sb 70
M-127-07-152P	1507-1402	Säte Minicrosser M/X Ergo 2 sb 40 u dynor m sadelgjord
M-127-07-152PG	1507-1403	Säte Minicrosser M/X Ergo 2 sb 40 u dynor o sadelgjord
M-127-07-153P	1507-1410	Säte Minicrosser M/X Ergo 2 sb 45 u dynor m sadelgjord
M-127-07-153PG	1507-1411	Säte Minicrosser M/X Ergo 2 sb 45 u dynor o sadelgjord
M-127-07-154P	1507-1416	Säte Minicrosser M/X Ergo 2 sb 50 u dynor m sadelgjord
M-127-07-154PG	1507-1008	Säte Minicrosser M/X Ergo 2 sb 50 u dynor u sadelgjord
M-127-07-153	1507-1405	Säte Minicrosser M/X Ergo 2 std sb 45 inkl nackstöd
M-127-07-154	1507-1413	Säte Minicrosser M/X Ergo 2 std sb 50 inkl nackstöd
CR-03127	2406-1225	Telefonhållare X-grip Minicrosser M/X kpl
M-127-05-003	1505-1395	Tilt/alarm och temperaturmodul Minicrosser M2/X2
M-127-06-104	1506-1824	Tippskydd Minicrosser M
T-127-06-604	1502-1022	Tippskydd Minicrosser X par
SR-01376-XL	1506-1256	Tvärbom XL Minicrosser 65 cm förlängt stag t rollatorhållare
M-127-06-260	1506-1854	Varubox II Minicrosser M/X inkl monteringsbeslag
T-127-06-165	1506-1311	Vindskärm Minicrosser M/X
T-127-06-110	1506-1231	Vridgas Minicrosser hö inkl fram/back omkopplare
T-127-06-111	1506-1233	Vridgas Minicrosser vä inkl fram/back omkopplare
M-127-06-258	1506-1852	Vältbygel Minicrosser M/X
C5-0430	2406-1224	Väska Minicrosser Ergo1/spinalus f armstöd
M-127-07-284	1507-1430	Väska Minicrosser Ergo2 f armstöd
1120-6-181	1507-1177	Väskkrok Spinalis 2/Ergo 2 Personal Item Hook

RESERVDELAR

M-127-05-010	1506-1815	Adapter t rollatorhållare Minicrosser 100 mm
M-127-05-015	1506-1816	Adapter t rollatorhållare Minicrosser 130 mm
M-127-05-005	1506-1814	Adapter t rollatorhållare Minicrosser 50 mm
M-127-2-056	1501-1119	Adapter t stötfångare Minicrosser M/X 4W
5-127-7-013	1507-1322	Armstöd Eblo kpl hö
5-127-7-016	1507-1323	Armstöd Eblo kpl vä
M-127-07-120	1507-1395	Armstöd Minicrosser Ergo 2 std hö kpl m fäste
M-127-07-121	1507-1396	Armstöd Minicrosser Ergo 2 std vä kpl m fäste
S2-0812	1507-1117	Armstöd Minicrosser Ergo1 kpl std junior hö
S2-0813	1507-1118	Armstöd Minicrosser Ergo1 kpl std junior vä
S2-0810	1507-1115	Armstöd Minicrosser Ergo1 kpl std vuxen hö
S2-0811	1507-1116	Armstöd Minicrosser Ergo1 kpl std vuxen vä
T-127-07-096	1507-1284	Armstöd Minicrosser förstärkt hö HD-sits
T-127-07-098	1507-1285	Armstöd Minicrosser förstärkt vä HD-sits
M-127-6-015	1506-1111	Avdragare f bromsnav Minicrosser M/X (verktyg)
M-127-3-006	1503-1102	Axel f framhjul Minicrosser M 3W
T-127-3-125	1503-1353	Bakhjulsfläns Minicrosser T/M tMC-axel std 5 hål 25mm
M-127-01-007	1501-1235	Bakplatta Minicrosser M/X u modellbeteckning
M-127-01-002	1501-1231	Bakskärm Minicrosser m lyktor
M-127-5-049	1505-1116	Batterikabel Minicrosser M1/X1 S-180/S-200
M-127-01-024	1501-1242	Batterikåpa Minicrosser M grå
M-127-01-014	1501-1237	Batterikåpa Minicrosser M svart kort
M-127-01-013	1501-1236	Batterikåpa Minicrosser M svart lång
M-127-02-034	1502-1221	Batterilåda Minicrosser M/X f std batteri
SR-04447	8031-1290	Bricka stål Minicrosser M/X 20x28x1,0
M-127-04-011	Ersätts av: 1506-1412	Bromsbackar Minicrosser M/X set C+K
M-127-4-051	1504-1113	Bromsbacksskiva Minicrosser M/X 4W
M-127-3-093	1503-1111	Bromskabel Minicrosser M/X 2100mm (endast kabel)
M-127-3-093	1503-1111	Bromskabel Minicrosser M/X 2100mm (endast kabel)
M-127-4-065	1504-1114	Bromstrumma m nav Minicrosser M/X kpl
M-127-3-528	1503-1119	Bussning stötfångare Minicrosser M/X 4W
M-127-3-026	1503-1107	Bussning t styret Minicrosser M/X
M-127-2-050	1502-1104	C-profil Minicrosser M/X
M-127-5-019	1505-1106	Diod gul Minicrosser X blinkers klar lins
M-127-5-015	1505-1105	Diod röd Minicrosser X t baklykta klar lins
S4-0011	1503-1128	Däck Minicrosser extra breda
S4-0060	1503-1136	Däck Minicrosser M 13x5.00-6
SR-04781	1503-1224	Däck Minicrosser M Big Foot
M-127-05-038	1505-1404	Elektronik Minicrosser S-200 programmerad t M1 15km
M-127-05-036	1505-1402	Elektronik Minicrosser S-200 programmerad t M2 15km
SR-05194	8031-1306	Fjäderbricka Minicrosser M/X 10,2x28x0,8
M-127-01-021	1501-1240	Fotmatta Minicrosser M/X 3W inkl nitar
M-127-01-504	1501-1249	Fotmatta Minicrosser M/X 4W inkl nitar
M-127-1-001	1501-1251	Fotplatta Minicrosser M/X 3W främre
M-127-3-004	1503-1101	Framgaffel Minicrosser M/X 3W kpl t 6 tums hjul
SR-00154	1503-1149	Framhjulslager Minicrosser M/X
M-127-03-510	1503-1317	Framhjulsupphängning Minicrosser M 4w kpl m fjädring
M-127-03-024	1503-1313	Framlykta Minicrosser M 3W kpl
M-127-03-022	1503-1312	Framlykta Minicrosser M 4W kpl

M-127-1-522	1501-1116	Framlykteskärm Minicrosser 4W grå
M-127-02-006	1502-1218	Friktionsstycke för sitsstolpe M/X
M-127-01-030	1501-1247	Frontkåpa t styret Minicrosser M grå
M-127-01-015	1501-1238	Frontkåpa t styret Minicrosser M svart m reflex
E-115-03-066	1503-1288	Fälg Minicrosser M t stdhjul
SR-05946	1507-1220	Fäste Stealth bålstöd t Ergo 2
T-127-03-099	1503-1200	Gasgrepp Minicrosser M/X universal hö
T-127-03-100	1503-1201	Gasgrepp Minicrosser M/X universal vä
E-130-03-025	1503-1298	Gasgrepp Minicrosser vä inkl potentiometer
T-127-3-071	1503-1340	Gummibälg Minicrosser M/X t styret
M-127-1-025	1501-1110	Gummiprofil f C-skena Minicrosser M/X
SR-04797	8031-1300	Gummipropp t backspegelmontering Minicrosser
M-127-06-011	Ersätts av: 1506-1886	Handbromsgrepp Minicrosser i C-skena t Ergo 2
SR-01497	Ersätts av: 1535-1120	Handbromsgrepp Minicrosser rött
SR-05192	1535-1120	Handbromsgrepp Minicrosser rött
M-127-7-010	1507-1101	Handtag Minicrosser M f sitsvridning hö/vä
T-127-3-077	1503-1344	Handtag Minicrosser M/X t styre
M-127-5-072	1505-1121	Hastighetspot M inkl kablage o ratt vid S-180/200 elektronik
E-115-03-065	1503-1287	Hjul Minicrosser golf (2,8 bar)
M-127-3-165	1503-1114	Hjul Minicrosser M std
M-127-4-026	1504-1106	Hjulnav Minicrosser M/X omkrets 25
M-127-5-040	1505-1109	Huvudkabel Minicrosser M1
M-127-5-011	1505-1104	Huvudkabel Minicrosser M2
SR-00978	1505-1171	Huvudsäkring Minicrosser M/X 100 amp
M-127-03-025	1503-1314	Hållare t framkorg Minicrosser M/X
M-127-1-011	1501-1103	Innerskärm Minicrosser M/X hö bak
M-127-01-042	1501-1248	Innerskärm Minicrosser M/X set
M-127-1-012	1501-1104	Innerskärm Minicrosser M/X vä bak
M-127-03-016	1503-1309	Instrumentpanel Minicrosser M2/X2 kpl
SR-00851	1503-1156	Justerskruv f bromskabel Minicrosser M/X inkl 2 muttrar
T-127-5-045	1505-1427	Kabel blinkljus Minicrosser T/M1
M-127-5-042	1505-1111	Kabel f reducerad hastighet Minicrosser M/X
SR-03820	1505-1222	Kabel Minicrosser f inbyggn av nödstopp
M-127-5-056	1505-1120	Kabel t elektronikbox Minicrosser M t programmeringskontakt
2422-1027	2422-1027	Klädsel MC 1122 t rygg sb 50 std inkl clima therm
1505-1492	1505-1492	Kontakt fram-bak Minicrosser M1 m enbart fyrfingergrepp
M-127-06-163	1506-1839	Korg Minicrosser M/X t styre
T-127-5-002	1505-1405	Kretskort Minicrosser M/X i styre
M-127-03-011	1503-1307	Kronrör Minicrosser M/X kpl
SR-04780	1535-1114	Kronrörslager Minicrosser M/X tätningring o låsring par
M-127-07-286	1507-1491	Kåpa Minicrosser Ergo 2 ryggmotor
M-127-01-001	1501-1230	Kåpa t fotplatta Minicrosser M/X 3W
T-127-5-014	1505-1414	Laddkontakt Minicrosser T inkl kablage
SR-00095	1503-1146	Lager t kardanled Minicrosser M/X 6004-2RS
T-127-5-006	1505-1408	Ljuskontakt/Varningsblinkers Minicrosser T
T-127-5-021	1505-1417	Lock t potentiometerratt Minicrosser
M-127-1-022	1501-1109	Lykthus Minicrosser M fram
M-127-1-003	1501-1253	Lykthus Minicrosser M svart
M-127-1-506	1501-1114	Lyktkåpa t Minicrosser M1 4W svart
SR-04625	8031-1296	Låsring Minicrosser M/X f axel FZB

M-127-7-234	1507-1109	Mellanskiva t Minicrosser M/X säte Ergo konisk
E-130-4-050	1504-1156	Motorbroms Minicrosser
SR-05072	1504-1131	Motorkol Minicrosser t MC-transaxel
5-127-7-027	1507-1325	Nackstöd Eblo
M-127-03-013	1503-1308	Nav framhjul Minicrosser M/X 3W
7305	1506-1781	Nyckel Minicrosser M/X nr 7305
7313	1506-1782	Nyckel Minicrosser M/X nr 7313
7315	1506-1783	Nyckel Minicrosser M/X nr 7315
7317	1506-1785	Nyckel Minicrosser M/X nr 7317
7318	1506-1786	Nyckel Minicrosser M/X nr 7318
7323	1506-1787	Nyckel Minicrosser M/X nr 7323
7325	1506-1788	Nyckel Minicrosser M/X nr 7325
7327	1506-1789	Nyckel Minicrosser M/X nr 7327
7329	1506-1790	Nyckel Minicrosser M/X nr 7329
7330	1506-1791	Nyckel Minicrosser M/X nr 7330
T-127-3-090	1503-1347	Nyckelbrytare Minicrosser M/X kpl m nyckel
SR-04173	1506-1312	Packbox t Minicrosser transaxel
SR-05193	8031-1305	Polymidskiva Minicrosser Ø10,5 - Ø30 - 2,5
SR-04833	1535-1115	Positionsbul t sittstolpe Minicrosser M/X
T-127-05-003	1505-1199	Potentiometer f gasgrepp Minicrosser T/M hö inkl kablar o skruv
T-127-05-004	1505-1200	Potentiometer f gasgrepp Minicrosser T/M vä inkl kablar o skruv
T-127-5-109	1505-1439	Potentiometer Minicrosser m ledning 100 kOhm
T-127-5-022	1505-1418	Potentiometer Minicrosser T/M f gasgrepp u kablar o skruvar
T-127-5-072	1505-1435	Potentiometer Minicrosser T/M kpl m ratt
T-127-3-106	1503-1350	Propp 19 mm Minicrosser
SR-00090	1509-1102	Reflex Minicrosser M/X orange
SR-00594	1509-1103	Reflex Minicrosser M/X röd
SR-00077	1509-1101	Reflex Minicrosser M/X vit
SR-04798	1506-1354	Reflex Minicrosser M/X vit rund
T-127-3-070	1503-1339	Ring t gummibälg Minicrosser
M-127-2-047	1501-1118	Sidoskydd Minicrosser M/x
T-127-3-010	1503-1324	Silikontätning Minicrosser M/X f kretskort
M-127-3-010	1503-1104	Silikontätning t blinkers/tuta Minicrosser M/X
M-127-02-003	1502-1215	Sittstolpe Minicrosser M/X kpl
M-127-02-012	1502-1219	Sittstolpe Minicrosser Ergo 2 fast std
M-127-02-049	1507-1340	Sittstolpe Minicrosser Ergo 2 m positionsbul t 4-kantig vid ellyft
M-127-2-064	1506-1105	Sittstolpe Minicrosser förstärkt
M-127-2-562	1502-1111	Sittstolpe t Minicrosser Ergo 2 säte fyrkantig
M-127-2-093	1502-1108	Sittstolpe toppdel Minicrosser M/X m bussning A
SR-04802	1506-1356	Skruvnippel Minicrosser M/X M5 t bromskabel
M-127-3-011	1503-1105	Skugga t styrpanel Minicrosser M2/X2
T-127-1-016	1505-1352	Skydd t ladduttag Minicrosser M/X
M-127-6-003	1506-1108	Skål t kryckkåpphållare Minicrosser
S4-0008	1503-1125	Slang Minicrosser t Big Foot
M-127-06-148	1506-1836	Speedometergivare Minicrosser M/X på bakhjulet
SR-04276	1535-1109	Spännstift Minicrosser M/X 6x30
T-127-03-022	1503-1190	Strålkastare Minicrosser T/M kpl
T-127-3-019	1503-1328	Styrrör Minicrosser M/X hö/vä (körhandtag på styret)
T-127-03-532	1503-1210	Styrstag Minicrosser inkl styrled
M-127-03-514	1503-1319	Styrstag Minicrosser M 4W

T-127-3-063	1503-1334	Styrstam Minicrosser M/X
T-127-02-014	1502-1128	Styrstolpe Minicrosser M/X kpl inkl kardanled
M-127-4-009	1504-1103	Stötdämpare Minicrosser M bak (svart)
M-127-4-008	1504-1102	Stötdämpare Minicrosser M/HD bak (röd)
T-127-3-024	1503-1329	Stötdämpare t framgaffel Minicrosser M/X set (hö+vä)
M-127-3-525	1503-1118	Stötfångare Minicrosser M 4W
M-127-03-010	1503-1306	Stötfångare Minicrosser M/X 3W kpl m skruvar/proppar
M-127-3-535	1502-1114	Stötfångare Minicrosser M2 fram (stor)
SR-03969	1505-1225	Säkring Minicrosser
SR-03969	1505-1225	Säkring Minicrosser
M-127-02-017	1504-1159	Transaxel Minicrosser M kpl m thermo switch 10 km/h
M-127-02-018	1504-1161	Transaxel Minicrosser M kpl m thermo switch 15 km/h
SR-00232	1505-1163	Tuta Minicrosser M/X
SR-05138	1506-1387	Täcklock t motorkol Minicrosser ny modell
SR-04251	1506-1322	Tätningring Minicrosser omkrets 42-20-10
SR-04252	1506-1324	Tätningring Minicrosser omkrets 42-25-10
T-127-6-056	1506-1890	Verktygssats Minicrosser M/X
M-127-06-005	1506-1819	Överdel t kryckäpphållare Minicrosser reparationskit