

Rekonditioneringsanvisning

Bingo Evolution

Duro

Ver. 2021-04-08



	Beskrivning	Utfört datum	Sign
1	<p>Chassi: Se över vagnens chassi och kontrollera så att inte sprickor eller skador uppstått. Se över skruvkopplingar och lager. Rengör alla ramkomponenter och plastdelar med mildt rengöringsmedel.</p> <p>Vid lackskador: Ramfärg Bingo Evolution svart matt, RAL9005 Vid lackskador: Ramfärg Duro, svart matt, RAL9005</p>		
2	<p>Hjul: Torka bort smuts från hjulen med en torr trasa. Hår och annan smuts samlas ofta mellan de svängbara hjulen och gaffeln. Det kan påverka hjulens funktion negativt. Ta bort hjulen och rengör delarna med mildt rengöringsmedel.</p>		
3	<p>Snabbkoppling bakhjul: Bakhjulen är utrustade med en snabbkoppling. Säkerställ funktionen genom att avlägsna eventuell smuts vid snabbkopplingsaxeln och axelhuset. Snabbkopplingsaxeln bör även smörjas lätt och regelbundet med hartsfri symaskinsolja.</p>		
4	<p>Luftryck i hjul: Kontrollera luftryck i samtliga hjul. (anges på däckets sida)</p>		
5	<p>Broms: Funktionstesta bromsar och lås.</p>		
6	<p>Rörliga delar: Kontrollera och olja in de svängbara delarna, använd en smörjande olja.</p>		
7	<p>Bromsvajrar: Kontrollera ev. brott, skador.</p>		
8	<p>Klädsel: Klädsel och vadderade delar tvättas fördelaktigen i 40 grader, men kan vid behov tvättas i 60 grader. Lägg dem i en linnepåse eller ett örngott vid maskintvätt. Använd vanliga tvättmedel. Använd inte blekmedel eller klorin. Stryk inte. Ingen kemisk tvätt som perchlorethylene, Hydrocarbon solvents, Hydrofluorocarbon,benzin Torktumla inte</p>		
9	<p>Tvätt: Vagnen kan tvättas i en autoklav/desinfektor i 60° C under max 7 minuter.</p>		
10	<p>Tillbehör: Kontrollera slitage, funktion och montering. Vi rekommenderar att alla tillbehör monteras enligt våra monteringsanvisningar.</p>		